

# ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

## MZK-MF300D

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: MZK-MF300D\_QIG-A\_V1

本製品をコンパターとして使用するときは、別紙「コンパター設定ガイド」を参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的な問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

## 本製品の特長

### インターネットの接続と Wi-Fi を使う！

ルータモードで快適なインターネット接続と無線 LAN 環境を構築可能です。



### 今ある有線環境に Wi-Fi を追加する！

AP モードで簡単に Wi-Fi 無線 LAN を既存の環境に追加できます。



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

## 手順の確認

### STEP 1 現在の接続状況を確認する

### STEP 2 インターネット回線を接続する

### STEP 3 本製品に接続する

別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

### STEP 4 接続状況を確認する

### STEP 5 本製品を設定する

## 設定するための確認事項

- 本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続できるように、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、本紙の設定後に、別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」の裏面を参照し、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行ってください。

- 5GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。5GHz 帯域で無線通信を行うときは、屋内で使用してください。

## 必要なものを準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- 同梱物
  - MZK-MF300D (本製品)
  - AC アダプタ
  - USB 電源ケーブル ※FFP-PK04Dには含まれません
  - LAN ケーブル
  - ルータ・アクセスポイント設定ガイド(本紙)
  - コンパター設定ガイド
  - 接続ガイド(パソコン/ゲーム編)
  - はじめにお読みください(保証書含む)

### ●別途用意してください

- LANポートまたは無線LAN搭載機器(パソコン、スマートフォン、ゲーム機など)
- インターネットに契約したときの書類 (インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット回線を用意してください)

## 各部の名称




## STEP 1 現在の接続状況を確認する


はじめに、現在のインターネットの接続状況を確認します。

- (1) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、有線でインターネット接続しているとき  
……………以下の「確認方法①」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (2) 現在、インターネットマンションやホテルで、有線でインターネット接続しているとき  
……………以下の「確認方法②」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (3) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、無線でインターネット接続しているとき  
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。
- (4) 今回、初めてインターネットに接続する場合  
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。

### 確認方法①




### 確認方法②




## STEP 2 インターネット回線を接続する

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。



## STEP 3 本製品に接続する

iPhone やパソコンから本製品に接続します。





## STEP 4 接続状況を確認する

環境によってはこの時点でインターネットの接続が可能です。  
このため、ここではインターネットが接続できるかどうか確認します。

### WEB ブラウザを 起動する

ホームページが  
正しく  
表示されたとき

設定は完了

ホームページが  
エラーで  
表示されたとき

STEP 5で  
設定を行う

#### 確認方法

1




お使いのパソコンの  
WEBブラウザを起動します。  
(左記の画面は Windows7 を  
使用したときの例です)  
iPhone、Mac OS X をお使いのときは、  
Safari を起動してください。

2



アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、  
<Enter> キーを押します。

3



WEB ブラウザに表示される画面を確認します。  
※お使いの環境により、WEB ブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかる  
ことがあります。

#### 弊社のホームページが表示されたとき




### インターネットの設定は完了です。



設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。  
引き続き、他の機器を接続するときは、以下を参照してください。  
▶他の無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を接続するとき  
→「STEP 3 本製品に接続する」、または、  
別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

#### ホームページがエラーで表示されたとき



インターネットの設定が必要です。  
WEBブラウザを閉じて  
「STEP 5」に進んでください。

## STEP 5 本製品を設定する

本製品にインターネット接続の情報を登録します。  
インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。



ここでの手順はインターネットの設定のみです。  
本製品の IP アドレス、セキュリティの設定は行いません。

1




お使いのパソコンの  
WEBブラウザを起動します。  
(左記の画面は Windows7 を  
使用したときの例です)  
iPhone、Mac OS X をお使いのときは、  
Safari を起動してください。

2



アドレス欄に「mf.setup」と入力し、<Enter> キーを押します。  
※アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、ログイン画面を表示することもできます。  
※お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。  
そのときは起動するまでお待ちください。

3



WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。


①ユーザー名に「admin」、  
パスワードに「password」  
を半角英数字で入力します。

②[OK] をクリックします。

4




本製品の WEB 設定画面のトップページが表示されます。



画面がエラーで表示されたときは、再度 2 の操作を  
行ってください。

5


①「ネットワーク」をクリックします。



②「WAN セットアップ」をクリックします。

6

インターネット接続の情報を登録します。



①「PPPoE 接続」を選びます。

②「ユーザー名」にプロバイダ指  
定のユーザー名を入力します。


③「パスワード」にプロバイダ  
指定のパスワードを入力し  
ます。

④画面下の「適用」をクリック  
します。

●ユーザー名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザー名」、  
「ユーザーID」などと表記する場合があります。  
●大文字小文字に注意し、半角英数字にて入力してください。


7

設定が保存されました。[再起動]をクリックして、本製品を再起動させます。




8

本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。



9

インターネット設定画面に戻ります。  
画面右上の「X」をクリックして、画面を閉じてください。  
※エラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。



10

お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動し、  
ホームページが正しく表示されることを確認します。



(上記の画面は弊社ホームページを表示したときの例です)

### インターネットの設定は完了です。



設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。  
引き続き、他の機器を接続するときは、以下を参照してください。

▶他の無線 LAN 内蔵パソコンやゲーム機を接続するとき  
→「STEP 3 本製品に接続する」、または、  
別紙「接続ガイド(パソコン/ゲーム編)」を参照してください。

## 困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

- 1 電源が入らない  
本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。  
●AC アダプタ、または USB 電源ケーブルが正しく接続されていますか？  
●他製品の AC アダプタ、または USB 電源ケーブルを使用していないですか？  
●延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。  
●他のコンセント差込口に替えてみてください。  
●正しい電源、電圧で使用していますか？
- 2 設定画面にログインできない  
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。  
●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製  
品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュ  
リティソフトの取扱説明書などをご確認ください。  
●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で  
設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。  
●本製品側面のモード切替スイッチが、「Auto」側に設定されているか確認してください。  
●本製品を出荷時の状態に戻して(初期化)いただき、改めてお試しください。  
▶ 初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。

- 3 インターネットにつながらない  
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。  
●設定後、すぐにはつながない場合があります。2 ~ 3 分程お待ちいただき、再度お試しください。  
●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定  
している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。

- 4 無線 LAN がつながらない  
無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認してください。  
●本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物が無い所で、  
本製品に近づいて、再度接続をお試しください。  
●電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は  
電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。  
●パソコンを再起動してください。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プランネクス MZK-MF300D で 検索

携帯電話から確認するときは、  
右記のQRコードを読み込んでください。  
(http://www.planex.co.jp/mobile/)



## 初期化について

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。  
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のリセットボタンを 5 秒以上長押しして、「Power」ランプが消灯→点滅したら、  
リセットボタンから離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了したら、本紙表面の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログインID)	admin															
パスワード	password															
IP アドレス	ルータモード動作時: 192.168.111.1 アクセスポイント動作時: XXX.XXX.XXX.250 コンバータモード動作時: XXX.XXX.XXX.249 ※上記の「XXX」は、お使いの環境に更新されます。															
ネットワーク名 (SSID)	<table><tr><th colspan="2">出荷時設定値</th><th>ドメイン名: mf.setup</th></tr><tr><td rowspan="2">5GHz</td><td>SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●</td><td>ユーザ名: admin</td></tr><tr><td>SSID 2: ap-tvA-●●●●●●●●</td><td>パスワード: password</td></tr><tr><td rowspan="2">2.4GHz</td><td>SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●</td><td>IPアドレス: xxx.xxx.xxx.250</td></tr><tr><td>SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●</td><td>アクセス: xxx.xxx.xxx.249</td></tr></table> (メイン SSID の無線 LAN セキュリティ) (マルチ SSID の無線 LAN セキュリティ)			出荷時設定値		ドメイン名: mf.setup	5GHz	SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名: admin	SSID 2: ap-tvA-●●●●●●●●	パスワード: password	2.4GHz	SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.250	SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●	アクセス: xxx.xxx.xxx.249
出荷時設定値		ドメイン名: mf.setup														
5GHz	SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名: admin														
	SSID 2: ap-tvA-●●●●●●●●	パスワード: password														
2.4GHz	SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.250														
	SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●	アクセス: xxx.xxx.xxx.249														
暗号化キー	12345678	なし														
認証方式	WPA2	—														
暗号化方式	AES	—														
キーフォーマット	パスフレーズ	—														

## ユーザズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザズ・マニュアルをご覧ください。

WEB 上のマニュアルを見る

http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300d.shtml

●プランネクスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プランネクスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac は Apple Inc. の登録商標です。  
●iPhone は Apple Inc. の登録商標です。iPhone 商標は、Apple Inc. 株式会社とのライセンスに基づき使用されています。  
●ニンテンドー DS、ニンテンドー DS Lite、Wii は、任天堂の登録商標です。  
●ニンテンドー DSi は、任天堂の登録商標です。  
●ニンテンドー Wii-Fi コネクション、Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の登録商標です。  
●PSP、P3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。  
●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録ロゴマークです。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。